

BALANZA PARA DENSIDAD DE PULPA Y GRAVEDAD ESPECÍFICA

Balanza HEBRO tipo Marcy Fabricación chilena

Esta balanza está diseñada para medir densidad y gravedad específica de pulpas.

OBTENCIÓN PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Si se conoce la gravedad específica del sólido en la pulpa, el Porcentaje de Sólidos se puede leer directamente en el dial. Seleccione el dial y escala adecuados para una gravedad específica del sólido en la pulpa. Coloque la pulpa en el recipiente (calibrado a 1000 cc de capacidad) y cuélguelo en la balanza.

El Porcentaje de Sólidos en la pulpa se lee en el sentido de los punteros del reloj, en los anillos de color rojo, amarillo o blanco del dial, utilizando el valor de gravedad específica ya seleccionado.

Ejemplo: Una lectura de 44% sólidos a 2.2 de gravedad específica, también puede ser 39% a 2.6 y 35% a 3.2.



IMPORTANTE

Junto con la balanza se entregan cuatro diales intercambiables, los cuales tienen diferentes rangos de gravedad específica de sólidos, estos son:

2,2 - 2,3 - 2,4 - 2,5 - 2,6 - 2,7 y 2,8
2,6 - 2,7 - 2,8 - 2,9 - 3,0 - 3,1 y 3,2 (Instalado)
3,8 - 3,9 - 4,0 - 4,1 - 4,2 - 4,3 y 4,4
4,2 - 4,3 - 4,4 - 4,5 - 4,6 - 4,7 y 4,8

Equipo sujeto a modificaciones o cambios técnicos



Labtech Hebro Ltda.



Labtech Hebro Ltda.
Paula Jaraquemada 1553, Renca
Santiago, Chile
Fono : (56) 2 2331 2000
Fax : (56) 2 2208 9569
e-mail : ventas@hebrolab.cl / ventas1@hebrolab.cl